



PRODUCT CATALOG

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD.

— www.seagull-brand.com —



100341035
100341040
100341045



100341132



100341232



100341152



100341252

■ อ่างอาหาร Food Pan

100341035	อ่างอาหาร 35 ซม.	Food Pan 35 cm
100341040	อ่างอาหาร 40 ซม.	Food Pan 40 cm
100341045	อ่างอาหาร 45 ซม.	Food Pan 45 cm
100341132	อ่างอาหารเล็ก-ตื้น 2.5 นิ้ว	Food Pan 1/2 (2.5 inches)
100341152	อ่างอาหารใหญ่-ตื้น 2.7 นิ้ว	Food Pan 1/1 (2.7 inches)
100341232	อ่างอาหารเล็ก-ลึก 4.0 นิ้ว	Food Pan 1/2 (4.0 inches)
100341252	อ่างอาหารใหญ่-ลึก 4.2 นิ้ว	Food Pan 1/1 (4.2 inches)

■ ชามผสม Mixing Bowl



100335018	ชามผสม 18 ซม.	Mixing Bowl 18 cm
100335021	ชามผสม 21 ซม.	Mixing Bowl 21 cm
100335024	ชามผสม 24 ซม.	Mixing Bowl 24 cm
100335027	ชามผสม 27 ซม.	Mixing Bowl 27 cm
100335030	ชามผสม 30 ซม.	Mixing Bowl 30 cm
100335033	ชามผสม 33 ซม.	Mixing Bowl 30 cm
100335036	ชามผสม 36 ซม.	Mixing Bowl 36 cm
100335040	ชามผสม 40 ซม.	Mixing Bowl 40 cm
100335045	ชามผสม 45 ซม.	Mixing Bowl 45 cm
100335050	ชามผสม 50 ซม.	Mixing Bowl 50 cm



■ ตะกร้าล้างผัก


150001187	ตะกร้าล้างผัก 25 ซม.	Draining Colander 25 cm
150001188	ตะกร้าล้างผัก 30 ซม.	Draining Colander 30 cm



150000040

150000057

150000059



1/1

1/2


1/3



150000060

150309409

150309412



1/4

1/6

1/9

อาหาร Food Pan M

- 150000040 อาหาร 1/1 (15 ซม.) Food Pan 1/1 (15 ซม.)
- 150000057 อาหาร 1/2 (15 ซม.) Food Pan 1/2 (15 ซม.)
- 150000059 อาหาร 1/3 (15 ซม.) Food Pan 1/3 (15 ซม.)
- 150000060 อาหาร 1/4 (10 ซม.) Food Pan 1/4 (10 ซม.)
- 150309409 อาหาร 1/6 (10 ซม.) Food Pan 1/6 (10 ซม.)
- 150309412 อาหาร 1/9 (10 ซม.) Food Pan 1/9 (10 ซม.)



150300134

150300135

150000450



150000451

150309406

150309407

ฝาอาหาร Food Pan Cover M

- 150300134 ฝาอาหาร 1/1 Food Pan Cover 1/1
- 150300135 ฝาอาหาร 1/2 Food Pan Cover 1/2
- 150000450 ฝาอาหาร 1/3 Food Pan Cover 1/3
- 150000451 ฝาอาหาร 1/4 Food Pan Cover 1/4
- 150309406 ฝาอาหาร 1/6 Food Pan Cover 1/6
- 150309407 ฝาอาหาร 1/9 Food Pan Cover 1/9



150000650



150001248
150001249



150000678
150000652



150000702



150000651
150001247



150001127

มีดโปร Knives

150000650	มีดผลไม้ปลายแหลม โปส 5 นิ้ว	Pro Fruit Knife 5 inches
150000651	มีดสับ โปส 7 นิ้ว	Pro Cleaver Knife 7 inches
150001247	มีดสับ โปส 8 นิ้ว	Pro Cleaver Knife 8 inches
150000678	มีดเชฟ โปส 7 นิ้ว	Pro Chef Knife 7 inches
150000652	มีดเชฟ โปส 8 นิ้ว	Pro Chef Knife 8 inches
150000702	มีดแล่และหั่น โปส 8 นิ้ว	Pro Slicing&Carving Knife 8 inches
150001248	มีดครัว โปส 5 นิ้ว	Pro Santoku Knife 5 inches
150001249	มีดครัว โปส 7 นิ้ว	Pro Santoku Knife 7 inches
150001127	แท่งลับมีด โปส 10 นิ้ว	Pro Sharpening Steel 10 inches



ชามสเตนเลสสตีล Stainless Steel Bowl

150000653 ชามสเตนเลสสตีล 9 นิ้ว
Stainless Steel Bowl 9 Inches



กระป๋องน้ำ Mug

100310007 กระป๋องน้ำ 7 ซม. Mug 7 cm
100310008 กระป๋องน้ำ 8 ซม. Mug 8 cm



100340458
110001029



100340405
100340401
110001030

ชุดอ่างอุ่นอาหาร ลักซ์ชัวร์ Luxury Chafing Dish

- 100340458 ออบลอง อาร์ที 1/1
M 100340405 ทรงกลม อาร์ที 30 ซม.
 100340401 ทรงกลม อาร์ที 36 ซม.

Oblong RT 1/1
 Round RT 30 cm
 Round RT 36 cm

- 110001029 ออบลอง อาร์ที 1/1 ติดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า*
 110001030 ทรงกลม อาร์ที 36 ซม. ติดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า*

Oblong RT 1/1 with Induction Cooker*
 Round RT 36 cm with Induction Cooker*



100340631
100340653



100340462
100340461
110001032



100340216



100340408



100340207
110001034

ชุดอ่างอุ่นอาหาร เลกาซี Legacy Chafing Dish

- M** 100340631 เลกาซี 1/2
M 100340462 ออบลอง อาร์ที 1/2
M 100340461 ออบลอง อาร์ที 1/1
 100340408 ทรงกลม อาร์ที 30 ซม.
M 100340207 ชุดอุ่นซูปกลม (หม้อซูปใหญ่ 28 ซม.)
M 100340216 ชุดอุ่นซูปคู่

Legacy 1/2
 Oblong RT 1/2
 Oblong RT 1/1
 Round RT 30 cm
 Round Soup Station (Large Soup Tureen 28 cm)
 Double Soup Station

- 110001032 ออบลอง อาร์ที 1/1 ติดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า*
 110001034 ชุดอุ่นซูปคู่ ติดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า*

Oblong RT 1/1 with Induction Cooker*
 Double Soup Station with Induction Cooker*



150001185

อุปกรณ์เสริม Accessories

- 150001185 เต้าแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมรีโมท
 Induction Cooker with Remote Control

■ ช้อนจีน Chinese Spoon

- 100300000 ช้อนจีน ใหญ่ Chinese Spoon (L)
 100300002 ช้อนจีน ใหญ่ Chinese Spoon (L)
 100300100 ช้อนจีน เล็ก Chinese Spoon (S)
 100300494 ช้อนจีน จัมโบ้ 12 คู่ Chinese Spoon (Jumbo) 12 Pcs
 100300495 ช้อนจีน จัมโบ้ 6 คู่ Chinese Spoon (Jumbo) 6 Pcs



100300402



100300501

■ ช้อนซุพ Soup Spoon

- 100300402 ช้อนซุพ 2 คู่/แพ็ค (หนา 1.5 มม.) Soup Spoon 2 Pcs/Pack (1.5 mm)
 100300501 ช้อนซุพ 4 คู่/แพ็ค (หนา 0.9 มม.) Soup Spoon 4 Pcs/Pack (0.9 mm)



100301012



100301412

■ ช้อนส้อม Fork & Spoon

- 100301012 ช้อน-ส้อม (12 คู่)
 Dinner Fork & Spoon (12 Pairs)

■ ช้อนกาแฟ Coffee Spoon

- 100301412 ช้อนกาแฟ (12 คู่)
 Coffee Spoon (12 Pcs)

■ ช้อนส้อม เวิร์ด (6 คู่) Fork & Spoon Verona (6 Pairs)

- 150393006 ช้อน-ส้อม 6 คู่
 Dinner Fork & Spoon 6 Pairs



■ ชุดเคิร์ฟ Curve Set

- 150000660 ช้อน-ส้อม 3 คู่
 Dinner Fork & Spoon 3 Pairs
 150000662 ช้อนชา 4 คู่
 Tea Spoon 4 Pcs
 150000664 มีด 2 เล่ม
 Knife 2 Pcs



150000660

150000662

150000664

■ ช้อนส้อม (มีลาย) Fork & Spoon

- 150000716 ช้อน-ส้อม (ทิวลิป) 2 คู่
 Dinner Fork & Spoon (Tulip) 2 Pairs
 150000717 ช้อน-ส้อม (ออร์คิด) 2 คู่
 Dinner Fork & Spoon (Orchid) 2 Pairs
 150000718 ช้อน-ส้อม (จัสมีน) 2 คู่
 Dinner Fork & Spoon (Jasmine) 2 Pairs



150000716



150000717



150000718





■ ชุดอ่างอุ่นอาหาร ลักซ์ชัวร์ (สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า) **M** Luxury Chafing Dish (For Induction Cooker)



100340464 ทรงเหลี่ยม 2/3 Oblong 2/3


100340460 ทรงกลม 36 ซม. Round 36 cm



■ ชุดอ่างอุ่นอาหาร ซีเลคชั่น Selection Chafing Dish

100340960 ชุดอ่างอุ่นอาหาร-เล็ก Chafing Dish-Half Size

100340961 ชุดอ่างอุ่นอาหาร-ใหญ่ Chafing Dish-Full Size



■ เครื่องจ่ายน้ำผลไม้ ลักซ์ชัวร์ **M** Luxury Juice Dispenser

100388006 เครื่องจ่ายน้ำผลไม้ แบบเดี่ยว
 Juice Dispenser - Single



■ เครื่องจ่ายน้ำผลไม้ ซีเลคชั่น Selection Juice Dispenser

100314025 เครื่องจ่ายน้ำผลไม้
 Juice Dispenser



ชุดช้อนเซิร์ฟ เวิร์นน่า Serving Spoon Verona

150001310 ชุดช้อนเซิร์ฟ Serving Spoon



100301601



100301602



100301603



100301604



100301605



ชุดช้อนส้อมพกพาพร้อมกล่องพลาสติก ข้าวไทย Portable Cutlery Set Khao-thai

- | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|
| 100301601 | ชุดช้อน-ส้อมพกพาพร้อมกล่อง (ครีม) | Portable Cutlery Set (Cream) |
| 100301602 | ชุดช้อน-ส้อมพกพาพร้อมกล่อง (ชมพู) | Portable Cutlery Set (Pink) |
| 100301603 | ชุดช้อน-ส้อมพกพาพร้อมกล่อง (แดง) | Portable Cutlery Set (Red) |
| 100301604 | ชุดช้อน-ส้อมพกพาพร้อมกล่อง (เขียว) | Portable Cutlery Set (Green) |
| 100301605 | ชุดช้อน-ส้อมพกพาพร้อมกล่อง (ม่วง) | Portable Cutlery Set (Purple) |



2 ชั้นครึ่ง
(2 Tiers/Half)



3 ชั้นครึ่ง
(3 Tiers/Half)



2 ชั้น
(2 Tiers)



3 ชั้น
(3 Tiers)



4 ชั้น
(4 Tiers)



5 ชั้น
(5 Tiers)

ปิ่นโต Food Carrier

- | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 100350102 | ปิ่นโต 10 ซม. 2 ชั้น | Food Storage 10 cm 2 Tiers |
| 100350103 | ปิ่นโต 10 ซม. 3 ชั้น | Food Storage 10 cm 3 Tiers |
| 100350122 | ปิ่นโต 12 ซม. 2 ชั้น | Food Storage 12 cm 2 Tiers |
| 100350123 | ปิ่นโต 12 ซม. 3 ชั้น | Food Storage 12 cm 3 Tiers |
| 100350124 | ปิ่นโต 12 ซม. 4 ชั้น | Food Storage 12 cm 4 Tiers |
| 100350143 | ปิ่นโต 14 ซม. 3 ชั้น | Food Storage 14 cm 3 Tiers |
| 100350144 | ปิ่นโต 14 ซม. 4 ชั้น | Food Storage 14 cm 4 Tiers |
| 100350145 | ปิ่นโต 14 ซม. 5 ชั้น | Food Storage 14 cm 5 Tiers |
| 100350164 | ปิ่นโต 16 ซม. 4 ชั้น | Food Storage 16 cm 4 Tiers |
| 100350165 | ปิ่นโต 16 ซม. 5 ชั้น | Food Storage 16 cm 5 Tiers |
| 100350185 | ปิ่นโต 18 ซม. 5 ชั้น | Food Storage 18 cm 5 Tiers |
| M 100350221 | ปิ่นโต 12 ซม. 1 ชั้น | Food Storage 12 cm 1 Tier |
| M 100350602 | ปิ่นโต 10 ซม./ 2 ชั้น ครึ่ง | Food Storage 10 cm 2 Tiers/Half |
| M 100350622 | ปิ่นโต 12 ซม./ 2 ชั้น ครึ่ง | Food Storage 12 cm 2 Tiers/Half |
| M 100350623 | ปิ่นโต 12 ซม./ 3 ชั้น ครึ่ง | Food Storage 12 cm 3 Tiers/Half |



1 ชั้น
(1 Tier)



■ โถจ่ายเครื่องดื่ม Beverage Dispenser

100314023 โถจ่ายเครื่องดื่ม 8 ลิตร
Beverage Dispenser 8 Litres



■ ถูลเลอร์ Cooler

100314024 ถูลเลอร์ 11.0 ลิตร (24 ซม.)
Cooler 11.0 Litres (24 cm)
100314026 ถูลเลอร์ 14.0 ลิตร (26 ซม.)
Cooler 14.0 Litres (26 cm)
100314030 ถูลเลอร์ 21.0 ลิตร (30 ซม.)
Cooler 21.0 Litres (30 cm)



150349014

100340902

■ เต้าอุ่นกาแฟ Coffee Warmer

100340902 เต้าอุ่นกาแฟ (2 หัว) Coffee Warmer (2 Hobs)
150349014 โถกาแฟ Coffee Decanter

■ เทียน้ำ Water Pitcher

100315211 เทียน้ำแปซิฟิก 11 ซม. พร้อมฝา
Pacific Water Pitcher 11 cm with Lid



■ ถาดเหลี่ยม Rectangular Tray

100330035 ถาดเหลี่ยม 35 ซม.
Rectangular Tray 35 cm
100330040 ถาดเหลี่ยม 40 ซม.
Rectangular Tray 40 cm





150000687



150000688



150000630

■ กระติกน้ำสุญญากาศเออเป็น Urban Vacuum Flask

- 150000687 กระติกน้ำ 0.5 ลิตร (คลาสสิก) Flask 0.5 Litre (Classic)
 150000688 กระติกน้ำ 0.75 ลิตร (คลาสสิก) Flask 0.75 Litre (Classic)
 150000630 กระติกน้ำ 1.2 ลิตร Flask 1.2 Litres



■ เทียน้ำสุญญากาศเออเป็น Urban Vacuum Pitcher

- 150000640 เทียน้ำสุญญากาศ 1.5 ลิตร
 Vacuum Pitcher 1.5 Litres



150001323



150001324



150001325



150001326

■ แก้วน้ำสุญญากาศ เรดตี้ Ready Vacuum Mug

- 150001323 แก้วน้ำ 0.6 ลิตร (น้ำเงินเข้ม) Vacuum Mug 0.6 Litre (Dark Blue)
 150001324 แก้วน้ำ 0.6 ลิตร (ชมพู) Vacuum Mug 0.6 Litre (Pink)
 150001325 แก้วน้ำ 0.9 ลิตร (น้ำตาลเข้ม) Vacuum Mug 0.9 Litre (Dark Brown)
 150001326 แก้วน้ำ 0.9 ลิตร (ฟ้า) Vacuum Mug 0.9 Litre (Blue)



100332028



100332035



100333035

■ ถาดหลุม Compartment Tray

100332028 ถาดหลุมกลม 4 ช่อง 28 ซม. Round 4 Compartment Tray 28 cm

100332035 ถาดหลุมกลม 6 ช่อง 35 ซม. Round 6 Compartment Tray 35 cm

100333035 ถาดหลุมเหลี่ยม 6 ช่อง Rectangular 6 Compartment Tray



■ ชุบบาตรพระ Monk Bowl

100344208 ชุบบาตรพระ 8 นิ้ว
Monk Bowl 8 Inches



■ โถข้าว Rice Serving Bowl

100344022 โถข้าว 22 ซม.
Rice Serving Bowl 22 cm



100342926

■ หม้อชาบู Shabu Pot



100342926 หม้อชาบู 26 ซม. (แบบไม้กั้นช่อง)
Shabu Pot 26 cm (1 Compartment)

100342927 หม้อชาบู 26 ซม. (2 ช่อง)
Shabu Pot 26 cm (2 Compartment)



100342927



■ ชุดนั่งม่นาว Petite Warmer Set

100387250 ชุดนั่งม่นาว Petite Warmer Set

หม้อหิ้ว Loop Handle Pot

100351115 หม้อหิ้ว 15 ซม. Loop Handle Pot 15 cm



150001302

150001303

150001304

150001300

กล่องถนอมอาหารพลาสติก Plastic Food Container

- | | |
|---|--|
| 150001300 ชุดกล่องถนอมอาหารพลาสติก 6 ชิ้น | Plastic Food Container Set 6 Pcs |
| 150001302 กล่องถนอมอาหาร 400 มล. (จตุรัส) | Plastic Food Container 400 ml (Square) |
| 150001303 กล่องถนอมอาหาร 700 มล. (จตุรัส) | Plastic Food Container 700 ml (Square) |
| 150001304 กล่องถนอมอาหาร 1,200 มล. (จตุรัส) | Plastic Food Container 1,200 ml (Square) |

Table & Chair



โต๊ะ Table

100391102 โต๊ะสแตนเลสสตีล 110 x 70 x 75 ซม.
Stainless Steel Table 110 x 70 x 75 cm



เก้าอี้ Chair

100391103 เก้าอี้สแตนเลสสตีล 30 ซม.
Stainless Steel Chair 30 cm



■ ถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล โปร Digital Pro Electric Urn

- 100314831 ถังต้มน้ำไฟฟ้า 8.5 ลิตร
Electric Urn 8.5 Litres
- 100314832 ถังต้มน้ำไฟฟ้า 14.0 ลิตร
Electric Urn 14.0 Litres
- 100314833 ถังต้มน้ำไฟฟ้า 21.0 ลิตร
Electric Urn 21.0 Litres
- 100314834 ถังต้มน้ำไฟฟ้า 36.5 ลิตร
Electric Urn 36.5 Litres



■ ถังต้มกาแฟไฟฟ้า Electric Coffee Boiler

- 100314626 ถังต้มกาแฟไฟฟ้า 11.0 ลิตร
Electric Coffee Boiler 11.0 Litres



150000647



150001266

■ กาต้มน้ำไฟฟ้า Electric Kettle

- 150000647 กาต้มน้ำไฟฟ้า 1.0 ลิตร Electric Kettle 1.0 Litre
- 150001266 กาต้มน้ำไฟฟ้า 1.7 ลิตร Electric Kettle 1.7 Litres



150001278



150001298

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Induction Cooker

150001148 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก ๗ Classic II Induction Cooker

150001298 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นเอ็กซ์ตรา Extra Induction Cooker



ชุดครัว คลาสสิก มิกซ์ ๗ Classic Mix II Set

100385118 ชุดครัว คลาสสิก มิกซ์ ๗
Classic Mix II Set



เตาไฟฟ้า Electric Hot Plate

150001328 เตาไฟฟ้า (ครีม)
Electric Hot Plate (Cream)



เตาแก๊สปิกนิก Picnic Gas Stove

150001327 เตาแก๊สปิกนิก (ครีม)
Picnic Gas Stove (Cream)



150001215



150001245



150001316

■ เครื่องกวดน้ำร้อนอัตโนมัติ Instant Hot Water Dispenser

- 150001215 เครื่องกวดน้ำร้อนอัตโนมัติ 2.2 ลิตร (ขาว)
Instant Hot Water Dispenser 2.2 Litres (White)
- 150001245 เครื่องกวดน้ำร้อนอัตโนมัติ 2.2 ลิตร (ดำ)
Instant Hot Water Dispenser 2.2 Litres (Black)
- 150001316 เครื่องกวดน้ำร้อนอัตโนมัติ ดิจิตอล 2.7 ลิตร (ครีม)
Digital Instant Hot Water Dispenser 2.7 Litres (Cream)



■ หม้อทอดไร้น้ำมัน Crispy Air Fryer

- 150001207 หม้อทอดกรอบไร้น้ำมัน 3.5 ลิตร
Crispy Air Fryer 3.5 Litres



■ เตาอบไฟฟ้า Electric Oven

- 150001241 เตาอบไฟฟ้า 60 ลิตร (ดำ) Electric Oven 60 Litres (Black)



■ หม้อต้มโดม Dome Sauce Pot



100389420 หม้อต้ม 20 ซม. Sauce Pot 20 cm
100389422 หม้อต้ม 22 ซม. Sauce Pot 22 cm
100389424 หม้อต้ม 24 ซม. Sauce Pot 24 cm

■ หม้อต้มโดม Dome Sauce Pan



100389316 หม้อต้ม 16 ซม. Sauce Pan 16 cm
100389318 หม้อต้ม 18 ซม. Sauce Pan 18 cm



■ หม้อต้มอิมแพ็ค Impact Sauce Pot



100365422 หม้อต้ม 22 ซม. Sauce Pot 22 cm
100365424 หม้อต้ม 24 ซม. Sauce Pot 24 cm

■ หม้อต้มอิมแพ็ค Impact Sauce Pan



100375316 หม้อต้ม 16 ซม. Sauce Pan 16 cm
100375318 หม้อต้ม 18 ซม. Sauce Pan 18 cm



100360120
100360122
100360124
100360126
100360128
100360130



100360160

100360136

■ หม้อต้มแปซิฟิก Pacific Sauce Pot

100360120 หม้อต้ม 20 ซม. Sauce Pot 20 cm
100360122 หม้อต้ม 22 ซม. Sauce Pot 22 cm
100360124 หม้อต้ม 24 ซม. Sauce Pot 24 cm
100360126 หม้อต้ม 26 ซม. Sauce Pot 26 cm
100360128 หม้อต้ม 28 ซม. Sauce Pot 28 cm
100360130 หม้อต้ม 30 ซม. Sauce Pot 30 cm
100360136 หม้อต้ม 36 ซม. Sauce Pot 36 cm
100360160 หม้อต้ม 60 ซม. Sauce Pot 60 cm



■ หม้อต้มแปซิฟิก Pacific Sauce Pan

100370416 หม้อต้ม 16 ซม. Sauce Pan 16 cm
100370418 หม้อต้ม 18 ซม. Sauce Pan 18 cm



■ หม้อแชกแปซิฟิก Pacific Stock Pot

100355018 หม้อแชก 18 ซม. Stock Pot 18 cm
100355022 หม้อแชก 22 ซม. Stock Pot 22 cm
100355026 หม้อแชก 26 ซม. Stock Pot 26 cm
100383002 หม้อแชกชุด 14-30 ซม.
Stock Pot Set (14-30 cm)



■ หม้อต้มออรา Aura Sauce Pot



100360320 หม้อต้ม 20 ซม. Sauce Pot 20 cm



■ หม้อต้มออรา Aura Sauce Pan



100370318 หม้อต้ม 18 ซม. Sauce Pan 18 cm



■ หม้อต้มญี่ปุ่น Japanese Sauce Pan



- 100374416 หม้อต้มญี่ปุ่น 16 ซม.
Japanese Sauce Pan 16 cm
- 100374418 หม้อต้มญี่ปุ่น 18 ซม.
Japanese Sauce Pan 18 cm
- 100374420 หม้อต้มญี่ปุ่น 20 ซม.
Japanese Sauce Pan 20 cm



■ หม้อสตูว์ Deep Stock Pot

- 100377024 หม้อสตูว์ 24 ซม. Deep Stock Pot 24 cm
- 100377026 หม้อสตูว์ 26 ซม. Deep Stock Pot 26 cm
- 100377030 หม้อสตูว์ 30 ซม. Deep Stock Pot 30 cm



■ หม้อต้มพร้อมชั้นนึ่ง Aura Sauce Pot



110000990 หม้อต้ม 22 ซม. พร้อมชั้นนึ่ง
Sauce Pot 22 cm with Steamer



100387324



100387330

■ ชุดซึ้ง 3 ชั้น Steaming Set (3 Pcs)



- 100387324 ชุดซึ้ง 24 ซม. Steaming Set 24 cm
- 100387330 ชุดซึ้ง 30 ซม. Steaming Set 30 cm



■ ชุดซึ้ง 4 ชั้น Steaming Set (4 Pcs)



- 100387430 ชุดซึ้ง 30 ซม. Steaming Set 30 cm



หม้ออัดแรงดัน Pressure Cooker



- 150001250 หม้ออัดแรงดัน 6 ลิตร
Pressure Cooker 6 L
150001242 หม้ออัดแรงดัน 8 ลิตร
Pressure Cooker 8 L



ชุดแคมป์ปิ้ง Camping Set

- 100385501 ชุดแคมป์ปิ้ง 16 ซม. 3 ชิ้น
Camping Set 16 cm (3 Pcs)



100312015
100312025
100312035

100312045

กาต้มน้ำกหวีด Whistling Kettle



- 100312015 กาต้มน้ำกหวีด 1.5 ลิตร
Whistling Kettle 1.5 Litres
100312025 กาต้มน้ำกหวีด 2.5 ลิตร
Whistling Kettle 2.5 Litres
100312035 กาต้มน้ำกหวีด 3.5 ลิตร
Whistling Kettle 3.5 Litres
100312045 กาต้มน้ำกหวีด 4.5 ลิตร
Whistling Kettle 4.5 Litres



กระทะด้ามแปซิฟิก เอ็กซ์ตร้า Pacific Fry Pan Extra



- 100358024 กระทะด้าม 24 ซม. Fry Pan 24 cm



กระทะผัดบังไฟแดง Stir Fry Wok



- 100359032 กระทะ 32 ซม. Wok 32 cm
100359036 กระทะ 36 ซม. Wok 36 cm



กระทะจีน 3 ชั้น แอตแลนติก Atlantic 3-Ply Wok



- 100357436 กระทะจีน 36 ซม. Wok 36 cm

Hard Anodized Cookware*

HARD ANODIZED ฮาร์ด อนาไดซ์

- * ไม่ใช่เครื่องครัวเคลือบสารกันติด
* This is not non-stick cookware.



กระทะจีน ฮาร์ด อนาไดซ์ Hard Anodized Wok

- 100356018 กระทะจีน 32 ซม. Wok 32 cm
100356019 กระทะจีน 36 ซม. Wok 36 cm



เหมาะสำหรับการประกอบอาหารที่ใช้ไฟแรง



ที่คีบอาหาร Cooking Tong

- 150001228 ที่คีบอาหาร 12 นิ้ว
Cooking Tongs 12"
- 150001236 ที่คีบอาหาร ซิลิโคน 12 นิ้ว
Silicone Cooking Tongs 12"



กระชอน Colander

- 100306117 กระชอนตักของทอด 17 ซม.
Fry Colander 17 cm
- 100306120 กระชอนตักของทอด 20 ซม.
Fry Colander 20 cm
- 100306322 กระชอน เจาะรู 22 ซม.
Perforated Colander 22 cm
- 100306324 กระชอน เจาะรู 24 ซม.
Perforated Colander 24 cm
- 100306420 กระชอนกรรงตาถี่ 20 ซม.
Fine Mesh Colander 20 cm

ตะกร้อลวกก๋วยเตี๋ยว Noodle Colander



- 100306211 ตะกร้อลวก 11 ซม. ด้ามยาว
Noodle Colander 11 cm Long Handle
- 100306212 ตะกร้อลวก 14 ซม. ด้ามสั้น
Noodle Colander 14 cm Short Handle

หม้อกรองน้ำมัน Filter Pot

- 100351214 หม้อกรองน้ำมัน 14 ซม. (1 ลิตร)
Filter Pot 14 cm (1 L)

หม้อก๋วยเตี๋ยว / หม้อกาแฟ แวล์ แม็กซ์ Value Max Noodle Pot / Coffee Pot



หม้อก๋วยเตี๋ยว Noodle Pot

หม้อกาแฟ Coffee Pot



1 ช่อง
1 Compartment



2 ช่อง
2 Compartment



2 ช่องโค้ง
2 Bend Compartment



3 ช่อง
3 Compartment



2 ช่อง
2 Compartment



3 ช่อง
3 Compartment

- 100314217 หม้อก๋วยเตี๋ยว 30 ซม. 2 ช่อง (12")
Noodle Pot 30 cm - 2 Compartment (12")
- 100314201 หม้อก๋วยเตี๋ยว 36 ซม. 1 ช่อง (14")
Noodle Pot 36 cm - 1 Compartment (14")
- 100314202 หม้อก๋วยเตี๋ยว 36 ซม. 2 ช่อง (14")
Noodle Pot 36 cm - 2 Compartment (14")
- 100314203 หม้อก๋วยเตี๋ยว 36 ซม. 3 ช่อง (14")
Noodle Pot 36 cm - 3 Compartment (14")
- 100314204 หม้อก๋วยเตี๋ยว 40 ซม. 1 ช่อง (16")
Noodle Pot 40 cm - 1 Compartment (16")
- 100314205 หม้อก๋วยเตี๋ยว 40 ซม. 2 ช่อง (16")
Noodle Pot 40 cm - 2 Compartment (16")
- 100314212 หม้อก๋วยเตี๋ยว 40 ซม. 2 ช่องโค้ง (16")
Noodle Pot 40 cm - 2 Bend Compartment (16")
- 100314206 หม้อก๋วยเตี๋ยว 40 ซม. 3 ช่อง (16")
Noodle Pot 40 cm - 3 Compartment (16")
- 100314209 หม้อก๋วยเตี๋ยว 46 ซม. 1 ช่อง (18")
Noodle Pot 46 cm - 1 Compartment (18")
- 100314208 หม้อก๋วยเตี๋ยว 46 ซม. 2 ช่อง (18")
Noodle Pot 46 cm - 2 Compartment (18")
- 100314207 หม้อก๋วยเตี๋ยว 46 ซม. 3 ช่อง (18")
Noodle Pot 46 cm - 3 Compartment (18")
- 100314210 หม้อก๋วยเตี๋ยว 51 ซม. 2 ช่อง (20")
Noodle Pot 51 cm - 2 Compartment (20")
- 100314215 หม้อก๋วยเตี๋ยว 51 ซม. 2 ช่องโค้ง (20")
Noodle Pot 51 cm - 2 Bend Compartment (20")
- 100314211 หม้อก๋วยเตี๋ยว 51 ซม. 3 ช่อง (20")
Noodle Pot 51 cm - 3 Compartment (20")
- 100314636 หม้อกาแฟ 36 ซม. 2 ช่อง (14")
Coffee Pot 36 cm - 2 Compartment (14")
- 100314637 หม้อกาแฟ 36 ซม. ฝา 3 ช่อง (14")
Coffee Pot 36 cm - Lid with 3 holes (14")



ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม ประเภทภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน



กั้วพี Ladle

- 100302007 กั้วพีแบบ Rice Ladle
- 100302107 กั้วพีแบบ-ด้ามดำ Rice Ladle - Bakelite Handle
- 100303007 กั้วพีเล็ก-ด้ามดำ Ladle (S) - Bakelite Handle
- 100303008 กั้วพีใหญ่-ด้ามดำ Ladle (L) - Bakelite Handle



ตะหลิว Turner

- 100304009 ตะหลิวเล็ก-ด้ามดำ Turner (S) - Bakelite Handle
- 100304210 ตะหลิวกลาง-ด้ามดำ Turner (M) - Bakelite Handle
- 100304212 ตะหลิวใหญ่ด้ามกลาง-ด้ามดำ Turner (L) Medium Handle - Bakelite Handle
- 100304211 ตะหลิวใหญ่-ด้ามดำ Turner (L) - Bakelite Handle
- 100304019 ตะหลิวกรองเล็กด้ามดำ Slotted Turner- Bakelite Handle
- 100304109 ตะหลิวเล็ก-ด้ามยาว Turner (S) - Bakelite Handle
- 100304310 ตะหลิวกลาง-ด้ามไม้ Turner (M) - Wooden Handle
- 100304312 ตะหลิวใหญ่พิเศษ 5 นิ้ว-ด้ามไม้ Turner (XL) - Wooden Handle



กระบวย Chinese Ladle

- 100305214 กระบวยแยกน้ำมัน 3.5 นิ้ว-ด้ามดำ Oil Separator Chinese Ladle 3.5" Bakelite Handle
- 100305209 กระบวย 3.5 นิ้ว - ด้ามดำ Chinese Ladle 3.5" - Bakelite Handle
- 100305210 กระบวย 4 นิ้ว - ด้ามดำ Chinese Ladle 4" - Bakelite Handle
- 100305310 กระบวย 4 นิ้ว - ด้ามไม้ Chinese Ladle 4" - Wooden Handle
- 100305313 กระบวย 5 นิ้ว - ด้ามไม้ Chinese Ladle 5" - Wooden Handle
- 100305315 กระบวย 6 นิ้ว - ด้ามไม้ Chinese Ladle 6" - Wooden Handle



ไม้สັก Teak

- 150300305 ตะหลิวปลายเฉียง Bevelled turner
- 150300307 ตะหลิวยาว Turner (L)
- 150300308 ตะหลิวกรองยาว Slotted Turner (L)
- 150300465 กั้วพี Ladle



ดีลักซ์ ไนลอน Deluxe Nylon

- 100304701 ตะหลิว Turner
- 100304702 ตะหลิวกรอง Slotted Turner
- 100305501 กระบวย Soup Ladle



นิว เอนจอย ไนลอน New Enjoy Nylon

- 150001272 ตะหลิวเนกประสงค์ 3in1 Multi-Purpose Turner
- 150001311 ตะหลิว Turner
- 150001312 ตะหลิวกรอง Slotted Turner
- 150001313 กระบวย Soup Ladle
- 150001314 กั้วพี Ladle

มาราธอน
MARATHON



110001074
100356624
100356626

กระทะด้าม Fry Pan

- 110001074 กระทะด้าม 20 ซม.
Fry Pan 20 cm
- 100356624 กระทะด้าม 24 ซม.
Fry Pan 24 cm
- 100356626 กระทะด้าม 26 ซม.
Fry Pan 26 cm



100356620

กระทะทรงลึก Deep Fry Pan

- 100356620 กระทะทรงลึก 20 ซม.
Deep Fry Pan 20 cm
- 110001075 กระทะทรงลึก 24 ซม.
Deep Fry Pan 24 cm
- 100356007 กระทะทรงลึก 26 ซม.
Deep Fry Pan 26 cm
- 100356008 กระทะทรงลึก 28 ซม.
Deep Fry Pan 28 cm
- 100356632 กระทะทรงลึก 32 ซม.
Deep Fry Pan 32 cm



110001075
100356007
100356008



100356632



กระทะทอดไข่ Egg Fry Pan

- 100356416 กระทะด้ามทอดไข่ 16 ซม.
Egg Fry Pan 16 cm

COMPACT
NON-STICK FOLDING PAN



กระทะด้าม Fry Pan

- 100356056 กระทะด้าม 24 ซม.
Fry Pan 24 cm



กลุ่มสินค้าบนอนสตีกของซีเกิ้ลผ่านการทดสอบ
และได้รับใบอนุญาต มอก. นอนสตีก

มอก. 2622-2556

*มอก. นี้ไม่รวมถึงกระทะเซรามิกที่ใช้สารเคลือบเซรามิกผิวชั้น

**KOREAN
GOLDEN** 26 CM



หม้อต้ม Sauce Pot



100363826 หม้อต้ม 26 ซม.
Sauce Pot 26 cm

**GLADIATOR
5GX**



100356571



100356573
100356575
100356577



100356579

กระทะด้าม Fry Pan

100356571 กระทะด้าม 18 ซม.
Fry Pan 18 cm
100356573 กระทะด้าม 24 ซม.
Fry Pan 24 cm
100356575 กระทะด้าม 26 ซม.
Fry Pan 26 cm
100356577 กระทะด้าม 28 ซม.
Fry Pan 28 cm
100356579 กระทะด้าม 30 ซม.
Fry Pan 30 cm



100356572



100356574
100356578



100356580

กระทะทรงลึก Deep Fry Pan

100356572 กระทะทรงลึก 20 ซม.
Deep Fry Pan 20 cm
100356574 กระทะทรงลึก 24 ซม.
Deep Fry Pan 24 cm
100356578 กระทะทรงลึก 28 ซม.
Deep Fry Pan 28 cm
100356580 กระทะทรงลึก 30 ซม.
Deep Fry Pan 30 cm
100356581 กระทะทรงลึก 32 ซม.
Deep Fry Pan 32 cm
100356582 กระทะทรงลึก 36 ซม.
Deep Fry Pan 36 cm



100356581



100356582



กระทะด้าม Fry Pan



- 100356584 กระทะด้าม 24 ซม.
Fry Pan 24 cm
- 100356585 กระทะด้าม 26 ซม.
Fry Pan 26 cm
- 100356586 กระทะด้าม 28 ซม.
Fry Pan 28 cm

กระทะทรงลึก Deep Fry Pan



- 100356583 กระทะทรงลึก 20 ซม.
Deep Fry Pan 20 cm
- 100356587 กระทะทรงลึก 28 ซม.
Deep Fry Pan 28 cm

กระทะย่างสี่เหลี่ยม Square Grill Pan



- 100356438 กระทะย่าง 24 ซม.
Grill Pan 24 cm
- 100356439 กระทะย่าง 28 ซม.
Grill Pan 28 cm

กระทะแพนเค้ก Pancake Pan



- 100356053 กระทะแพนเค้ก 28 ซม.
Pancake Pan 28 cm



100356584
100356585
100356586



100356583



100356587



100356438
100356439



กระทะด้าม Fry Pan



- 100356540 กระทะด้าม 24 ซม.
Fry Pan 24 cm
- 100356541 กระทะด้าม 28 ซม.
Fry Pan 28 cm

กระทะทรงลึก Deep Fry Pan



- 100356546 กระทะทรงลึก 20 ซม.
Deep Fry Pan 20 cm
- 100356542 กระทะทรงลึก 28 ซม.
Deep Fry Pan 28 cm



100356540
100356541



100356546



100356542

ULTIMATE
PREMIUM NON-STICK COOKWARE

ITALIAN DESIGN



100356561
100356562
100356564
100356565



100356567



100356569
100356570



100356563
100356566



100356568



หม้อต้ม Sauce Pot



- 100362024 หม้อต้ม 24 ซม.
Sauce Pot 24 cm
- 100362028 หม้อต้ม 28 ซม.
Sauce Pot 28 cm

กระทะด้าม Fry Pan



- 100356561 กระทะด้าม 20 ซม.
Fry Pan 20 cm
- 100356562 กระทะด้าม 24 ซม.
Fry Pan 24 cm
- 100356564 กระทะด้าม 26 ซม.
Fry Pan 26 cm
- 100356565 กระทะด้าม 28 ซม.
Fry Pan 28 cm
- 100356567 กระทะด้าม 32 ซม.
Fry Pan 32 cm
- 100356569 กระทะด้าม 36 ซม. (2 ฝ)
- 100356570 กระทะด้าม 40 ซม. (2 ฝ)

กระทะทรงลึก Deep Fry Pan



- 100356563 กระทะทรงลึก 24 ซม.
Deep Fry Pan 24 cm
- 100356566 กระทะทรงลึก 28 ซม.
Deep Fry Pan 28 cm
- 100356568 กระทะทรงลึก 32 ซม.
Deep Fry Pan 32 cm

กระทะทรงwok Wok Fry Pan



- 100356038 กระทะทรงwok 28 ซม.
Wok Fry Pan 28 cm

กระทะย่างสี่เหลี่ยม Square Grill Pan



- 100356434 กระทะย่าง 28 ซม.
Grill Pan 28 cm

หม้อด้าม Sauce Pan



- 100362016 หม้อด้าม 16 ซม.
Sauce Pan 16 cm
- 100362020 หม้อด้าม 20 ซม.
Sauce Pan 20 cm

Elite Ceramic



กระทะด้าม Fry Pan



100356054 กระทะด้าม 24 ซม.
Fry Pan 24 cm



กระทะทรงลึก Deep Fry Pan



100356055 กระทะทรงลึก 28 ซม.
Deep Fry Pan 28 cm



กระทะย่างสี่เหลี่ยม Square Grill Pan



100356446 กระทะย่าง 24 ซม.
Grill Pan 24 cm



กระทะย่าง Grill Pan



100356436 กระทะย่าง 28 ซม.
Grill Pan 28 cm



**Design
Excellence
Award 2021**



กระทะย่าง Grill Pan

100356441 กระทะย่าง 32 ซม.
Grill Pan 32 cm

ชุดกระทะย่าง พร้อมเตาแก๊สปิกนิค Grill Pan with Picnic Gas Stove

100356442 ชุดกระทะย่าง 32 ซม.
พร้อมเตาแก๊สปิกนิค
Grill Pan 32 cm
with Picnic Gas Stove



ปลอดภัย
ไม่เลื่อนหลุดจากเตา
ด้วยขาล็อกกระทะ



กระทะย่าง Grill Pan

100356435 กระทะย่าง 36 ซม.
Grill Pan 36 cm

*ใช้กับเตาแก๊สปิกนิค



กระทะย่าง Grill Pan

100356447 กระทะย่าง 30 ซม.
Grill Pan 30 cm

ชุดกระทะย่าง พร้อมเตาอินดักชัน Grill Pan with Induction Stove

100356448 ชุดกระทะย่าง 30 ซม.
พร้อมเตาอินดักชัน
Grill Pan 30 cm
with Induction Stove



Rocket Product

Preparing



■ ชามผสม Mixing Bowl

- 100235018 ชามผสม 18 ซม. Mixing Bowl 18 cm
- 100235021 ชามผสม 21 ซม. Mixing Bowl 21 cm
- 100235024 ชามผสม 24 ซม. Mixing Bowl 24 cm
- 100235027 ชามผสม 27 ซม. Mixing Bowl 27 cm
- 100235030 ชามผสม 30 ซม. Mixing Bowl 30 cm



■ มีด Knives

- 150100049 มีดผลไม้ปลายแหลม 5 นิ้ว
Fruit Knife 5 inches
- 150100050 มีดครัวปลายตัดเฉียง 7 นิ้ว
Cook's Knife 7 inches
- 150100051 มีดสับ 7 นิ้ว
Cleaver Knife 7 inches
- 150100052 มีดสับ 8 นิ้ว
Cleaver Knife 8 inches



■ อ่างอาหาร Food Pan

- 100241035 อ่างอาหาร 35 ซม. Food Pan 35 cm
- 100241040 อ่างอาหาร 40 ซม. Food Pan 40 cm

Dining



■ ช้อนจีน Chinese Spoon

- 100200000 ช้อนจีนใหญ่ (12 ชิ้น/กล่อง)
Chinese Spoon (12 Pcs/Box)
- 100200001 ช้อนจีนใหญ่ (12 ชิ้น/แพ็คเกจ)
Chinese Spoon (12 Pcs/Pack)



■ ช้อนส้อม Fork & Spoon

- 100201012 ช้อนส้อม (12 คู่)
Fork and Spoon (12 Pairs)



■ ช้อนกาแฟ Coffee Spoon

- 100201601 ช้อนกาแฟ (12 ชิ้น)
Coffee Spoon (12 Pcs)



Rocket Product

Cooking



หม้อแกง Stock Pot



- 100255018 หม้อแกง 18 ซม. Stock Pot 18 cm
- 100255022 หม้อแกง 22 ซม. Stock Pot 22 cm
- 100255026 หม้อแกง 26 ซม. Stock Pot 26 cm
- 100255030 หม้อแกง 30 ซม. Stock Pot 30 cm



หม้อต้มทรงสูง Deep Stock Pot



- 100260422 หม้อต้มทรงสูง 22 ซม. Deep Stock Pot 22 cm
- 100260426 หม้อต้มทรงสูง 26 ซม. Deep Stock Pot 26 cm
- 100260430 หม้อต้มทรงสูง 30 ซม. Deep Stock Pot 30 cm
- 100260434 หม้อต้มทรงสูง 34 ซม. Deep Stock Pot 34 cm
- 100260440 หม้อต้มทรงสูง 40 ซม. Deep Stock Pot 40 cm



หม้อสตูว์ Stew Pot



- 100277024 หม้อสตูว์ 24 ซม. Stew Pot 24 cm
- 100277026 หม้อสตูว์ 26 ซม. Stew Pot 26 cm
- 100277030 หม้อสตูว์ 30 ซม. Stew Pot 30 cm



หม้อต้มพร้อมชั้นนึ่ง Steaming Pot Set



- 100285016 หม้อต้มพร้อมชั้นนึ่ง 24 ซม. Steaming Pot Set 24 cm



กระทะด้าม Fry Pan



- 100257024 กระทะด้าม 24 ซม. Fry Pan 24 cm



กระทะทรงลึก Deep Fry Pan



- 100258024 กระทะทรงลึก 24 ซม. Deep Fry Pan 24 cm
- 100259528 กระทะทรงลึก 28 ซม. Deep Fry Pan 28 cm



กระทะด้ามหู Side Handle Wok

- 100259232 กระทะด้ามหู 32 ซม. Side Handle Wok 32 cm
- 100259236 กระทะด้ามหู 36 ซม. Side Handle Wok 36 cm



กระทะเหล็ก Iron Wok



- 100259432 กระทะเหล็ก 32 ซม. Iron Wok 32 cm
- 100259436 กระทะเหล็ก 36 ซม. Iron Wok 36 cm

Cooking



หม้อต้ม Sauce Pot



100260622	หม้อต้ม 22 ซม.	Sauce Pot 22 cm
100260624	หม้อต้ม 24 ซม.	Sauce Pot 24 cm
100260626	หม้อต้ม 26 ซม.	Sauce Pot 26 cm
100260630	หม้อต้ม 30 ซม.	Sauce Pot 30 cm
100260336	หม้อต้ม 36 ซม.	Sauce Pot 36 cm
100260640	หม้อต้ม 40 ซม.	Sauce Pot 40 cm
100260645	หม้อต้ม 45 ซม.	Sauce Pot 45 cm



หม้อต้ม Sauce Pan



100270518	หม้อต้ม 18 ซม.	Sauce Pan 18 cm
-----------	----------------	-----------------



หม้อต้มญี่ปุ่น Japanese Sauce Pan



100271016	หม้อต้มญี่ปุ่น 16 ซม.	Japanese Sauce Pan 16 cm
100271018	หม้อต้มญี่ปุ่น 18 ซม.	Japanese Sauce Pan 18 cm
100271120	หม้อต้มญี่ปุ่น 20 ซม. (ด้ามไม้)	Japanese Sauce Pan 20 cm (Wooden Handle)



ทัพพี Ladle

100203007	ทัพพีเล็ก ด้ามดำ	Ladle(S)-Black Handle
100203008	ทัพพีใหญ่ ด้ามดำ	Ladle(L)-Black Handle



ตะลิว Turner

100204210	ตะลิวกลาง ด้ามดำ	Turner(M)-Black Handle
100204211	ตะลิวใหญ่ ด้ามดำ	Turner(L)-Black Handle
100204310	ตะลิวกลาง ด้ามไม้	Turner(M)-Wooden Handle
100204311	ตะลิวใหญ่ ด้ามไม้	Turner(L)-Wooden Handle



กระบวย Chinese Ladle

100205005	กระบวยชนิด 5 นิ้ว ด้ามไม้	Fry Chinese Ladle 5"-Wooden Handle
100205313	กระบวย 5 นิ้ว ด้ามไม้	Chinese Ladle 5"-Wooden Handle

Dining



■ กระป๋องน้ำ Mug

- 100210007 กระป๋องน้ำ 7 ซม. Mug 7 cm
100210008 กระป๋องน้ำ 8 ซม. Mug 8 cm



100232001



100232002



100232003

■ ชุดพวงเครื่องปรุง Seasoning Set

- 100232001 ชุดพวงเครื่องปรุง 9 ออซ
Seasoning Set 9 Oz
100232002 ชุดพวงเครื่องปรุง 6 ออซ
Seasoning Set 6 Oz
100232003 ชุดพวงเครื่องปรุง 6 ออซ แนวยาว
Seasoning Set 6 Oz - Long Line

Serving



■ ถังต้มน้ำไฟฟ้า 2 ชั้น Double Wall Electric Urn

- 100214224 ถังต้มน้ำไฟฟ้า 2 ชั้น 8.5 ลิตร
Double Wall Electric Urn 8.5 L
100214223 ถังต้มน้ำไฟฟ้า 2 ชั้น 17 ลิตร
Double Wall Electric Urn 17 L



100214026
100214030
100214034
100214036

100214040
100214045

■ ถังลเลอร์ Cooler

- 100214026 ถังลเลอร์ 26 ซม. Cooler 26 cm
100214030 ถังลเลอร์ 30 ซม. Cooler 30 cm
100214034 ถังลเลอร์ 34 ซม. Cooler 34 cm
100214036 ถังลเลอร์ 36 ซม. Cooler 36 cm
100214040 ถังลเลอร์ 40 ซม. Cooler 40 cm
100214045 ถังลเลอร์ 45 ซม. Cooler 45 cm



■ ชุดอ่างอุ่นอาหาร Chafing Dish

- 100240152 ชุดอ่างอุ่นอาหารใหญ่
Chafing Dish - Full Size
100240252 ชุดอ่างอุ่นอาหารใหญ่ อ่างคู่
Chafing Dish - Double Pan



Serving



ถาด Tray

- 100231036 ถาดกลม 14 นิ้ว
Round Tray 14 Inches
- 100232030 ถาดหลุม 30 ซม.
Round Compartment Tray 30 cm



หม้อไฟ / หม้อชาบู Hot Pot / Shabu Pot

- 100242118 หม้อจิ้งจิว 18 ซม.
Shabu Pot 18 cm
- 100242120 หม้อจิ้งจิว 20 ซม.
Shabu Pot 20 cm
- 100242022 หม้อไฟ 22 ซม. (ไม่มีฝา)
Hot Pot 22 cm no Lid
- 100242226 หม้อชาบู 26 ซม. (ฝาแก้ว)
Shabu Pot 26 cm (Glass Lid)

Storing



หม้อกรองน้ำมัน Filter Pot

- 100251212 หม้อกรองน้ำมัน 12 ซม. Filter Pot 12 cm



ปั่นโต Food Carrier

- 100250123 ปั่นโต 12 ซม. 3 ชั้น
Food Carrier 12 cm 3 Tiers
- 100250143 ปั่นโต 14 ซม. 3 ชั้น
Food Carrier 14 cm 3 Tiers
- 100250144 ปั่นโต 14 ซม. 4 ชั้น
Food Carrier 14 cm 4 Tiers
- 100250145 ปั่นโต 14 ซม. 5 ชั้น
Food Carrier 14 cm 5 Tiers
- 100250164 ปั่นโต 16 ซม. 4 ชั้น
Food Carrier 16 cm 4 Tiers

Ready Box



ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋า Food Carrier with Bag

- 100252506 ชุดกล่องอาหาร 12 ซม. 2 ชิ้น
Food Carrier with Bag 12 cm 2 Pcs



PRODUCT CATALOG

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD.



Website



Facebook



Line

ผลิตโดย บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด
10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

Manufactured by THAI STAINLESS STEEL CO., LTD.

10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua,
Vadhana, Bangkok 10110, Thailand

Tel : +66 2730-7999 Fax : +66 2730-7990

<http://www.seagull-brand.com>

E-mail : seagull@seagull-brand.com

Visit us on  : Seagullbrand  : @Seagullbrand